

Getting started with





Gamepad F510 features

XInput games

8-way D-pad

A, B, X, and Y

In XInput mode, the gamepad uses standard Windows XInput unless you will be using the gamepad in DirectInput mode. configured using the Logitech Profiler software.

DirectInput is an older input standard for games on the Windows operating system. Most older games that support gamepads use DirectInput. If your game supports DirectInput gamepads and your gamepad is in XInput mode, most features on the gamepad will button, not independently, and vibration feedback is not available. For best support in DirectInput games, try putting the gamepad in DirectInput mode, marked "D" on the gamepad bottom (2). Some games do not support either DirectInput or XInput gamepads. If your gamepad doesn't work in either XInput or DirectInput modes in and using the Logitech Profiler software. The Logitech Profiler software. cannot be used to configure the gamepad when it is in XInput mode.

11. Back button Back

Status light is off. Sports mode: D-pad controls ac and analog sticks control POV; Status light is on.

8-way programmab


Using game interface modes

(1) on the gamepad bottom.

* Requires Logitech Profiler software installation

Your new Logitech gamepad supports both XInput and DirectInput sliding a switch on the bottom of the gamepad. It's recommended that you leave the gamepad in XInput mode, which is marked "X"


Vibration function requires games that support vibration feedback. Please see your game's documentation for more information.




gamepad drivers. It is not necessary to install the included software CD operating system. Most newer games that support gamepads use XInput. If your game supports XInput gamepads and your gamepad is in XInput mode, vibration feedback and all gamepad controls should operate normally. If your game supports XInput gamepads and your gamenad is in DirectInput mode, the gamenad will not function in the game unless it is switched to XInput mode or the gamepad is

Help with setup The gamepad doesn't work

- The gamepad works best plugged into a full-powered USB port. If you use a USB hub, it must have its own power supply. • Try plugging the gamepad into a different USB port.
- In the Windows® Control Panel/Game Controllers screen, gamepad = "OK" and controller ID = 1. Restart the computer.
- The gamepad controls do not work as expected • Refer to "Using game input modes" and "Features" in this guide to learn more about how XInput and DirectInput interface modes





Características del gamepad F510

uelo: los joysticks analógicos controlan la acción

el diodo de estado se mantiene apagado. Modo de deportes: el pad de control controla la acción y los joystics analógicos controlan el selector de vista; el diodo de estado se mantiene iluminado.

Botón de acción

el pad de control controla el selector de vista;

Juegos XInput

es analógico

es analógico

Efecto de vibración

La función de vibración sólo funciona con los juegos que admiten el efecto de

vibración. Consulta la documentación del juego para obtener más información.

10. Botón de Logitech

11. Botón Back

Gamepad F510 features Características del gamepad F510

Xinput DirectInput

Avuda con la instalación El gamepad no funciona

Tu nuevo gamepad de Logitech admite los modos de interfaz XInput y DirectInput. Para cambiar de un modo a otro, desliza el conmutador situado en la parte inferior del gamepad. Se recomienda dejar el gamepad en el modo XInput, que se identifica con la letra "X" (1)

en la parte inferior del gamepad. En el modo XInput, el gamepad utiliza controladores de gamepad estándar de Windows XInput. A no ser que vayas a usar el gamepad en el modo DirectInput, no es necesario instalar el CD de software

Uso de los modos de interfaz de juego

XInput es el estándar de entrada para juegos más reciente del sistema operativo Windows. Los juegos más nuevos que admiten el uso de gamepads utilizan XInput. Si el juego admite gamepads XInput el gamepad está en modo XInput, el efecto de vibración y el resto de los controles del gamepad deberían funcionar normalmente. ii el juego admite gamepads XInput y el gamepad está en modo DirectInput, el gamepad no funcionará a no ser que se cambie al modo XInput o se configure con el software Logitech Profiler. DirectInput es un estándar de entrada para juegos anterior del sistema operativo Windows. Los juegos antiguos que admiten el uso de gamepads utilizan DirectInput. Si el juego admite gamepads


Directinput y el gamepad está en modo Xinput, la mayoría de las funciones del gamepad funcionarán, a excepción de los botones disparadores izquierdo y derecho (que actuarán como un solo botón y no de manera independiente) y la función de vibración. Para obtener una mayor compatibilidad en los juegos con DirectInput, pon el gamepad en el modo DirectInput, que se identifica con la letra "D" en a parte inferior del gamepad (2). Algunos juegos no admiten gamepads DirectInput ni XInput. Si el

gamepad no funciona en el modo XInput ni el modo DirectInput con un juego determinado, puedes configurarlo cambiando al modo DirectInput y usando el software Logitech Profiler, Cuando el gamepad está en el modo XInput, no es posible usar el software Logitech Profiler

- El gamepad funciona mejor cuando está conectado a un
- puerto USB con alimentación. Si utilizas un concentrador USB, éste debe tener una fuente de alimentación propia.
- Conecta el gamepad a otro puerto USB. • En el panel de control Dispositivos de juego de Windows® debe aparecer la opción Correcto en gamepad y en ld
- del controlador la opción 1.

Los controles del gamepad no funcionan del modo previsto

 Consulta las secciones "Uso de los modos de interfaz de juego" y "Características" de esta guía para obtener más información sobre el efecto de los modos de interfaz XInput y DirectInput en el funcionamiento del gamepad.



www.logitech.com

620-002617.004

Logitech and may be registered. I-FORCE™ Force Feedback Technology Licensed from Immersion Corporation. All other trademarks are the property of their respective own Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual.

© 2010 Logitech, Tous droits réservés, Logitech, le logo Logitech et les autres marqu

Les informations énoncées dans le présent document peuvent faire l'obiet de modifications

Information contained herein is subject to change without notice.

Fonctions du gamepad F510

Recursos do gamepad F510

Français



Bouton de démarrage 10. Bouton Logitech 11. Bouton Précédent

† La fonction Vibration nécessite des jeux qui prennent en charge le retour de vibrations. Veuillez consulter la documentation de votre jeu pour en savoir plu

Utilisation des modes d'interface de jeu Votre nouveau gamepad Logitech prend en charge à la fois les modes d'interface XInput et DirectInput. Vous pouvez passer d'un mode à l'autre en faisant glisser un commutateur qui se trouve au bas du gamepad. Il est recommandé de laisser le gamepad en mode XInput, qui est signalé par la lettre "X" (1) au bas du gamepad. En mode XInput, le gamepad utilise les pilotes de gamepad XInput Windows standard. Il n'est pas nécessaire d'installer le logiciel qui se trouve sur le CD inclus, sauf si vous pensez utiliser le gamepad

www.logitech.com/support

United States

Argentina

Brasil

Chile

Canada

Latin America

+1 646-454-3200

+0800 555 3284

+0800 891 4173

+1-866-934-5644

1230 020 5484

001 800 578 9619

001 800 578 9619

put est la norme d'entrée la plus récente pour les jeux sur ystème d'exploitation Windows. La plupart des jeux les plus récents enant en charge les gamepads utilisent XInput. Si votre jeu prend charge les gamepads XInput et que votre gamepad est en mode put, le retour de vibrations et toutes les commandes du gamepad vent fonctionner normalement. Si votre jeu prend en charge les mepads XInput et que votre gamepad est en mode Directinput, gamepad ne fonctionnera dans le jeu que si vous passez en mode put ou s'il est configuré à l'aide du logiciel Logitech Profiler.
ectinput est une norme d'entrée plus ancienne pour les jeux sur système d'exploitation Windows. La plupart des jeux les plus anciens snant en charge les gamepads utilisent Directinput. Si votre jeu end en charge les gamepads Directinput et que votre gamepad est mode Xinput, la plupart des fonctions du gamepad fonctionnent, is les boutons de gâchette gauche et droit se comportent comme bouton unique, et non de façon indépendante, et le retour vibrations n'est pas disponible. Pour une meilleure prise en charge is jeux Directinput, essayez de configurer le gamepad en mode ectinput, signalé par la lettre "D" au bas du gamepad (2).
tains jeux ne prennent pas en charge les gamepads Directinput XInput. Si votre gamepad ne fonctionne pas en mode XInput Directinput dans votre jeu, vous pouvez le configurer en le faisant seer en mode Directinput et en utilisant le togiciel Logitech Profiler. — lest pas possible d'utiliser le logiciel Logitech Profiler pour configurer gamepad lorsqu'il est en mode XInput.

Aide à la configuration

Redémarrez l'ordinateur.

Le gamepad ne fonctionne pas Vérifiez la connexion USB.

- Le gamepad fonctionne mieux lorsqu'il est branché sur un port USB. Si vous utilisez un hub USB, il doit disposer de sa propre alimentation.
- Essayez de brancher le gamepad sur un autre port USB. • Dans l'écran Contrôleurs de jeu du Panneau de configuration Windows®, l'entrée de gamepad doit indiquer "OK" et l'ID du contrôleur "1".

Les commandes du gamepad ne fonctionnent pas

- comme prévu Reportez-vous aux rubriques "Utilisation des modes d'interface. de jeu" et "Fonctions" de ce quide pour connaître l'impact des modes d'interface XInput et DirectInput sur le fonctionnement
- du gamepad.
- What do you think?



Thank you for purchasing our product. Nos gustaría conocerla, si puede dedicarnos un minuto.

Prenez quelques minutes pour nous faire part de vos commentaires Vous venez d'acheter ce produit et nous vous en remercions. Obrigado por adquirir nosso produto.

www.logitech.com/ithink

Português

	rogos de Ampae	rogos de Birecempae
1. Botão/gatilho esquerdo	O botão é digital, o gatilho é analógico	O botão e o gatilho são digitais e programáveis*
 Botão/gatilho direito 	O botão é digital, o gatilho é analógico	O botão e o gatilho são digitais e programáveis*
3. D-Pad	D-pad de 8 direções	D-pad de 8 direções programável*
4. Dois mini-sticks analógicos	Clicável para função de botão	Programável* (clicável para função de botão)
5. Botão Modo	Seleciona o modo de vôo ou esportes. Modo de vôo: sticks analógicos controlam a ação e o D-Pad controla o PV; a luz de status fica apagada. Modo de esportes: o D-Pad controla a ação e os sticks analógicos controlam o PV; a luz de status fica acesa.	
6. Luz de modo/status	Indica o modo de esportes (o stick analógico esquerdo e o D-pad são permutados); controlado pelo botão Modo	
7. Botão de vibração†	Efeito de vibração ligado/desligado	Efeito de vibração ligado/desligado*
8. Quatro botões de ação	A, B, X e Y	Programável*
9. Botão Iniciar	Iniciar	Botão de ação secundário programável*
10. Botão Logitech	Botão Guia ou tecla Home do teclado	Sem função

Recursos do gamepad F510

Jogos de XInput Jogos de DirectInput

† A função de vibração requer jogos que oferecam suporte ao efeito de vibração.

11. Botão Voltar Volta

Para obter mais informações, consulte a documentação dos jogos.

No modo XInput, o gamepad usa drivers de gamepad padrão

do Windows XInput. Não é necessário instalar o CD de software

incluído, a não ser que o gamepad seja usado no modo DirectInput.

Usar modos de interface de jogo O novo gamepad da Logitech oferece suporte aos modos de interface XInput e DirectInput. Você pode alternar entre esses dois modos deslizando um controle na parte inferior do gamepad. Recomenda-se que você deixe o gamepad no modo XInput, que está indicado com um "X" (1) na parte inferior do gamepad.

peracional do Windows. A maioria dos jogos mais recentes que oferecem suporte a gamepads usa XInput. Se o jogo oferecer suporte a gamepads de XInput e seu gamepad estiver no modo XInput, o efeito de vibração e todos os controles do gamepad deverão funcionar normalmente. Se o jogo oferecer suporte a gamepads de XInput e seu gamepad estiver no modo DirectInput o gamepad não funcionará no jogo, a não ser que seja alternado para o modo XInput ou o gamepad seja configurado usando o software Logitech Profiler.

O XInput é o padrão de entrada mais atual para jogos no sistema

O DirectInput é um padrão de entrada mais antigo para jogos no sistema operacional do Windows. A maioria dos jogos mais antigos que oferecem suporte a gamepads usa DirectInput. Se o jogo estiver no modo XInput, a maioria dos recursos no gamepad funcionará, exceto que os botões disparadores esquerdo e direito e o efeito de vibração não estará disponível. Para obter o melhor suporte em jogos de DirectInput, experimente colocar o gamepad

do gamepad (2). Alguns jogos não oferecem suporte a gamepads de DirectInput ou XInput: Se seu gamepad não funcionar no modo XInput ou DirectInput no jogo, configure-o alternando para o modo DirectInput e usando o software Logitech Profiler. O software

Logitech Profiler não pode ser usado para configurar o gamepad quando este estiver no modo XInput.

Ajuda para a instalação O gamepad não funciona

Verifique a conexão USB. O gamepad funciona melhor quando conectado

- a uma porta USB totalmente ativada. Se usar um concentrador
- Tente conectar o gamepad a uma outra porta USB.
- Na tela Painel de controle/Controladores de jogo do Windows®, gamepad = OK e ID de controlador = 1.
- Reinicie o computador.

Os controles do gamepad não funcionam como o esperado.

 Consulte "Usar modos de entrada de jogo" e "Recursos" neste quia para saber mais sobre como os modos de interface